```
C:\Microsemi\Tools>U-HSMGenImp -p g4cusee -g -c 72ae19963f2f9a88e49babb09ffb039328c94f3a -n g4cu-
seessk-00000000000000000000000000000001 -S
Starting to generate SEE RSA key...
SEE RSA key: g4cu-seessk-00000000000000000000000000000001...generated
```