

CxTXQUA = 0x090 →

CxTXQSTA:

TXQEIF = 0

TXQNIF = 0

CxTXQCON :

TXREQ = 1

MO0/MSG2

MO1/MSG1

MO2/MSG3

MO3/MSG4

MO4/MSG5

MO5/MSG6

MO6/MSG7

MO7/MSG8