
J16
16V
12V
J15
J14
ERASE
SW2
SW3
SW1
TMP0
FWUP
RESET
J25
J24
CF2-
CF2+
CF1-
CF1+
J26
1
4
VDD
3V3
LED0
LED1
J17
DS1
UART1
VArh
Wh
D20
Q3
D19
D3
XPLAINED PRO EXT1
J10
J18
MICROCHIP
PL360MB v1
PLCOUPxxx
J8
J21
J23
J22
3V3
VDD
TP5
TP13
TP6
J6
J7
26
32
GND
TP4
J13
JTAG
J5
Tx
Rx
UART0
UART1
J2
Hazardous Voltage
J1
VR1
J3
J19
TP3
J9
T1
F1
F2
BT1